

日本語

お詫びと訂正

付属の取扱説明書に誤りがありましたので、お詫びを申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

本機で使える“メモリースティック”

- 動画撮影時は、1GB以上の次のマークが付いた“メモリースティック PRO デュオ”の使用をおすすめします。
  - MEMORY STICK PRO Duo (“メモリースティック PRO デュオ”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“メモリースティック PRO-HG デュオ”)

**誤:**  
\* Mark2表示があるものとないもの両方を使えます。  
**正:**  
\* Mark2表示があるもののみ、使えます。

English

Correction

Please correct the supplied operating instructions as follows:

Types of “Memory Stick” media you can use with your camcorder

- For recording movies, it is recommended that you use “Memory Stick PRO Duo” media of 1 GB or larger marked with:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo” media)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo” media)

**Incorrect:**  
\* Marked with Mark2 or not, either can be used.

**Correct:**  
\* Only “Memory Stick PRO Duo” media marked with Mark2 can be used.



©2010 Sony Corporation   Printed in China



Nederlands

Correctie

De meegeleverde gebruiksaanwijzing dient als volgt te worden aangepast:

Soorten "Memory Stick" die u met uw camcorder kunt gebruiken

- Voor het opnemen van films is het aan te raden een "Memory Stick PRO Duo" te gebruiken van 1 GB of groter, gemarkeerd met:
  - MEMORY STICK PRO Duo ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")

**Onjuist:**  
\* Zowel Memory Sticks gemarkeerd als niet gemarkeerd met Mark2 kunnen worden gebruikt.

**Juist:**  
\* Alleen "Memory Sticks PRO Duo" gemarkeerd met Mark2 kunnen worden gebruikt.

Italiano

Correctie

Correggere le istruzioni per l'uso in dotazione nel modo seguente:

Tipi di “Memory Stick” utilizzabili con questa videocamera

- Per la registrazione di filmati, si consiglia di utilizzare una “Memory Stick PRO Duo” di capacità pari a 1 GB o superiore, contrassegnata dal marchio:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Onjuist:**  
\* È possibile utilizzare supporti sia contrassegnati con il marchio Mark2 che privi di questo marchio.

**Juist:**  
\* È possibile utilizzare solo “Memory Stick PRO Duo” contrassegnate con il marchio Mark2.

Français

Correction

Corrigez les instructions fournies comme suit :

Types de « Memory Stick » que vous pouvez utiliser avec votre caméscope

- Pour l'enregistrement de films, il est recommandé d'utiliser un « Memory Stick PRO Duo » d'au moins 1 Go portant la marque :
  - MEMORY STICK PRO Duo (« Memory Stick PRO Duo »)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (« Memory Stick PRO-HG Duo »)

**Incorrect:**  
\* Ils peuvent être utilisés qu'ils portent l'indication Mark2 ou non.

**Correct:**  
\* Seul le « Memory Stick PRO Duo » avec l'indication Mark2 peut être utilisé.

Deutsch

Korrektur

Die bereitgestellte Bedienungsanleitung muss wie folgt berichtigt werden:

Für diesen Camcorder geeignete „Memory Stick“s

- Es empfiehlt sich, für Filmaufnahmen einen „Memory Stick PRO Duo“ mit mindestens 1 GB und der folgenden Kennzeichnung zu verwenden:
  - MEMORY STICK PRO Duo („Memory Stick PRO Duo“)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo („Memory Stick PRO-HG Duo“)

**Falsch:**  
\* Verwendbar, ganz gleich, ob mit der Markierung Mark2 gekennzeichnet oder nicht.

**Richtig:**  
\* Nur ein mit der Markierung Mark2 gekennzeichneter „Memory Stick PRO Duo“ kann verwendet werden.



4-184-938-01(1)



Español

Corrección

Tome nota de las correcciones siguientes de las instrucciones de uso suministradas:

Tipos de “Memory Stick” que pueden utilizarse con la videocámara

- Para grabar películas, se recomienda utilizar un “Memory Stick PRO Duo” de 1 GB o de una capacidad superior que presente la marca:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Incorrecto:**  
\* Puede utilizar cualquier modelo, presente o no la marca Mark2.

**Correcto:**  
\* Sólo puede utilizarse una “Memory Stick PRO Duo” con la marca Mark2.

Português

Correção

Corrija as instruções de utilização fornecidas da seguinte forma:

Tipos de “Memory Stick” que pode utilizar com a câmara de vídeo

- Para gravar filmes, deve utilizar um “Memory Stick PRO Duo” de 1 GB ou mais com a marca:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Incorreto:**  
\* Pode utilizar um com ou sem a marca Mark2.

**Correto:**  
\* Apenas é possível utilizar um “Memory Stick PRO Duo” com a marca Mark2.

Ελληνικά

Διόρθωση

Παρακαλούμε διορθώστε τις παρεχόμενες οδηγίες λειτουργίας ως εξής:

Τύποι "Memory Stick" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη βιντεοκάμερα

- Για την εγγραφή ταινιών, συνιστάται η χρήση "Memory Stick PRO Duo" με μνήμη 1 GB ή μεγαλύτερη με σήμανση:
  - MEMORY STICK PRO Duo ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")

**Λάθος:**  
\* Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο με ή χωρίς σήμανση Mark2.

**Σωστό:**  
\* Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο "Memory Stick PRO Duo" με τη σήμανση Mark2.

Türkçe

Düzeltilme

Lütfen, ürünle verilen kullanım kılavuzunu aşağıda gösterildiği şekilde düzeltin:

Kameranızda kullanılabileceğiniz “Memory Stick” tipleri

- Videoların kaydedilmesi için, aşağıdaki etiketlerden birini taşıyan ve 1 GB ve üzeri bir belleğe sahip bir “Memory Stick PRO Duo” kullanmanız önerilir:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Yanlış:**  
\* Mark2 işareti taşıyanlar da taşımayanlar da kullanılabilir.

**Doğru:**  
\* Yalnızca Mark2 işareti taşıyan “Memory Stick PRO Duo” kullanılabilir.

Polski

Poprawka

Dostarczoną instrukcję obsługi należy poprawić w następujący sposób:

Typy kart „Memory Stick”, których można używać w kamerze

- Do nagrywania filmów zaleca się używanie kart pamięci „Memory Stick PRO Duo” o pojemności co najmniej 1 GB z oznaczeniem:
  - MEMORY STICK PRO Duo („Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo („Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Nieprawidłowo:**  
\* Można używać nośników zarówno z oznaczeniem Mark2, jak i bez niego.

**Prawidłowo:**  
\* Można używać jedynie kart „Memory Stick PRO Duo” z oznaczeniem Mark2.

Česky

Oprava

Opravte dodaný návod k použití následujícím způsobem:

Typy „Memory Stick”, které lze použít ve videokameře

- Pro nahrávání videoklipů se doporučuje použití karty „Memory Stick PRO Duo” o kapacitě 1 GB nebo větší s označením:
  - MEMORY STICK PRO Duo („Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo („Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Nesprávně:**  
\* Lze použít karty označené symbolem Mark2 i bez něj.

**Správně:**  
\* Lze použít pouze karty „Memory Stick PRO Duo” označené symbolem Mark2.

Magyar

Javítás

Kérjük, módosítsa a mellékelt használati utasítást az alábbiak szerint:

A kamerához használható „Memory Stick” adathordozó-típusok

- Videók felvételéhez javasoljuk, hogy legalább 1 GB kapacitású „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát használjon, amely a következő jelzéssel van ellátva:
  - MEMORY STICK PRO Duo („Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo („Memory Stick PRO-HG Duo”)

Helytelen:

- Használható, akár van rajta Mark2 jel, akár nincs.

Helyes:

- Kizárólag Mark2 jelzéssel ellátott „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya használható.

Slovensky

Oprava

Prosím opravte dodaný návod na obsluhu nasledovne:

Typy kariet „Memory Stick“, ktoré môžete používať s kamkordérom

- Pre nahrávanie videozáznamov sa odporúča použiť pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou 1 GB alebo väčšou a s označením:
  - MEMORY STICK PRO Duo („Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo („Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Nesprávne:**  
\* Môžete použiť kartu s označením Mark2, ale aj bez neho.

**Správne:**  
\* Môžete použiť iba karty „Memory Stick PRO Duo“ s označením Mark2.

Svenska

Rättelse

Korrigera medföljande användningsinstruktioner enligt följande:

Typer av “Memory Stick” som du kan använda med videokameran

- Vid inspelning av film bör du använda ett ”Memory Stick PRO Duo” på minst 1 GB och som är märkt med:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Fel:**  
\* Det gör inget om märket Mark2 saknas.

**Rätt:**  
\* Endast ”Memory Stick PRO Duo” märkt med Mark2 kan användas.

Dansk

Rettelse

Ret de medfølgende betjeningsinstruktioner på følgende måde:

Videokameraet understøtter følgende typer "Memory Stick"

- Det anbefales, at film optages på en "Memory Stick PRO Duo" på 1 GB eller større, der er mærket med:
  - MEMORY STICK PRO Duo ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")

**Forkert:**  
\* Mediet kan bruges, uanset om det er mærket Mark2 eller ej.

**Korrekt:**  
\* Kun "Memory Stick PRO Duo", som er mærket med Mark2, kan bruges.

Suomi

Korjaus

Korjaa toimitetut käyttöohjeet seuraavasti:

“Memory Stick” tyytit, joita voit käyttää videokameran kanssa

- Videoiden tallentamiseen on suositeltavaa käyttää vähintään 1 Gt:n ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, jossa on seuraava merkintä:
  - MEMORY STICK PRO Duo (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

**Väärin:**  
\* Kumpaa tahansa voi käyttää Mark2-merkinnästä huolimatta.

**Oikein:**  
\* Vain Mark2-merkinnällä varustettua ”Memory Stick PRO Duo” -korttia voi käyttää.

## Română

## Corecție

Vă rugăm să corectați instrucțiunile de utilizare după cum urmează:

### Tipuri de „Memory Stick” ce pot fi folosite cu camera dvs. video

- Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă să utilizați un „Memory Stick PRO Duo” de 1 GB sau mai mult marcat cu:
  - MEMORY STICK PRO Duo** („Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** („Memory Stick PRO-HG Duo”)

#### Incorect:

- Pot fi utilizate suporturi cu sau fără marcajul Mark2.

#### Corect:

- Pot fi utilizate doar „Memory Stick PRO Duo” cu marcajul Mark2.

## Русский

## Исправление

Пожалуйста, исправьте прилагаемую инструкцию по эксплуатации следующим образом:

### Типы карт памяти “Memory Stick”, которые можно использовать с видеокамерой

- Для записи фильмов рекомендуется использовать “Memory Stick PRO Duo” объемом 1 ГБ или больше с маркировкой:
  - MEMORY STICK PRO Duo** (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

#### Неправильно:

- Можно использовать носитель с маркировкой Mark2 и без этой маркировки.

#### Правильно:

- Можно использовать носитель записи “Memory Stick PRO Duo” только с маркировкой Mark2.

## Українська

## Виправлення

Виправте посібник з експлуатації, що додається, наступним чином:

### Типи карток пам’яті «Memory Stick», які можна використовувати з відеокамерою

- Для записування відео рекомендується використовувати «Memory Stick PRO Duo» ємністю 1 ГБ або більше з позначкою:
  - MEMORY STICK PRO Duo** («Memory Stick PRO Duo»)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** («Memory Stick PRO-HG Duo»)

#### Неправильно:

- Можна використовувати будь-який носій, незалежно від наявності позначки Mark2.

#### Правильно:

- Можна використовувати тільки картки «Memory Stick PRO Duo» з позначкою Mark2.

## 简体中文

## 修正

请更正下面列出的操作说明：

#### 可用于本机的“Memory Stick”类型

- 录制动画时，建议使用1 GB或更大的“Memory Stick PRO Duo”，并标有以下标志：
  - MEMORY STICK PRO Duo**（“Memory Stick PRO Duo”）\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo**（“Memory Stick PRO-HG Duo”）

#### 错误：

- 无论是否标有Mark2，均可以使用。

#### 正确：

- 仅可使用标有Mark2的“Memory Stick PRO Duo”

## 繁體中文

## 修正

請如下更正隨附操作說明：

#### 攝影機可使用的“Memory Stick”類型

- 錄製動畫時，建議使用含下列標記的1 GB或更大的“Memory Stick PRO Duo”：
  - MEMORY STICK PRO Duo**（“Memory Stick PRO Duo”）\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo**（“Memory Stick PRO-HG Duo”）

#### 錯誤：

- 無論是否含有Mark2標記，均可使用。

#### 正確：

- 只有含有Mark2標記的“Memory Stick PRO Duo”才可使用。

## 한국어

## 정정

제공된 사용 설명서를 다음과 같이 수정하십시오.

### 본 캠코더에서 사용할 수 있는 "Memory Stick" 종류

- 동영상을 녹화할 때에는 다음 표시가 있는 1GB 이상의 "Memory Stick PRO Duo"의 사용을 권장합니다 .
  - MEMORY STICK PRO Duo** ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** ("Memory Stick PRO-HG Duo")

#### 오류:

- Mark2 표시와 관계없이 모두 사용할 수 있습니다.

#### 수정:

- Mark2가 표시된 “Memory Stick PRO Duo” 만 사용할 수 있습니다.

## Bahasa Malaysia

## PEMBETULAN

Sila betulkan arahan operasi yang dibekalkan seperti berikut:

### Jenis-jenis “Memory Stick” yang anda boleh gunakan dengan camcorder anda

- Untuk merakam wayang gambar, adalah disyorkan bahawa anda gunakan “Memory Stick PRO Duo” 1 GB atau lebih besar yang ditandakan dengan:
  - MEMORY STICK PRO Duo** (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

#### Salah:

- Ditanda dengan Mark2 atau tidak, kedua-duanya boleh digunakan.

#### Betul:

- Hanya “Memori Stick PRO Duo” yang ditandakan dengan Mark2 boleh digunakan.

## Bahasa Indonesia

## Ralat

Mohon mengoreksi petunjuk pengoperasian yang tersedia sebagai berikut:

### Jenis "Memory Stick" yang dapat anda gunakan dengan camcorder anda

- Untuk merekam film, anda dianjurkan untuk menggunakan "Memory Stick PRO Duo" berukuran 1 GB atau lebih yang bertanda dengan:
  - MEMORY STICK PRO Duo** ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** ("Memory Stick PRO-HG Duo")

#### Salah:

- Baik bertanda Mark2 atau tidak, keduanya dapat digunakan.

#### Benar:

- Hanya "Memory Stick PRO Duo" yang bertanda Mark2 yang dapat digunakan.

## ภาษาไทย

## แก้ไขคำผิด

โปรดแก้ไขคู่มือการใช้งานที่ให้มาด้วยดังนี้:

#### ชนิดของ “Memory Stick” ที่สามารถ

#### ใช้งานกับกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน

- สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขอแนะนำให้ท่านใช้ “Memory Stick PRO Duo” ขนาด 1 GB หรือมากกว่าที่มีสัญลักษณ์ต่อไปนี้:
  - MEMORY STICK PRO Duo** (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG Duo** (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

#### ไม่ถูกต้อง:

- สามารถใช้ได้ทั้งแบบมีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมาย Mark2

#### ถูกต้อง:

- เฉพาะ “Memory Stick PRO Duo” ที่มีสัญลักษณ์ Mark2 เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้

عربي
<b>تصحیح</b>
يرجى تصحيح تعليمات التشغيل المرفق كالآتي: <p>أنواع شريحة الذاكرة "Memory Stick" التي يمكن استعمالها مع كاميرا الفيديو</p> <ul style="list-style-type: none"><li>لتسجيل صور متحركة، ننصح باستعمال بطاقة ذاكرة "Memory Stick PRO Duo" بسعة ١ جيجابايت أو أكثر <p>تحمل العلامة:</p> Memory<b>STICK PRO Duo</b> (شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO Duo")* Memory<b>STICK PRO-HG Duo</b> (شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO-HG Duo") <p><b>خاطئ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>يمكن استعمالها سواء كانت معلمة بالعلامة Mark2 أم لا.</li></ul> <p><b>صحيح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>يمكن استعمال شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" التي تحمل العلامة Mark2 فقط.</li></ul></li></ul>

فارسی
<b>تصحیح</b>
لطفاً دفترچه راهنما را مطابق با زیر تصحیح نمایید: <p>انواع "Memory Stick" که می توان دوربین فیلمبرداری خود مورد استفاده قرار داد</p> <ul style="list-style-type: none"><li>برای ضبط فیلم، توصیه می شود شما از "Memory Stick PRO Duo" ١ گیگابایت یا بزرگتر با علامت زیر استفاده کنید: <p>Memory<b>STICK PRO Duo</b> ("Duo" شریحه الذاكرة "Memory Stick PRO-HG Duo")</p> <p>Memory<b>STICK PRO-HG Duo</b> ("PRO-HG Duo" شریحه الذاكرة "Memory Stick PRO-HG Duo")</p> <p><b>ناصحیح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>دارای علامت Mark2 یا بدون آن، هر دو قابل استفاده هستند.</li></ul> <p><b>صحیح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>تنها "Memory Stick PRO Duo" با علامت Mark2 می توانند استفاده شوند.</li></ul></li></ul>